

# **Informacje o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków w porcie w Mrzeżynie**

## **1. Lokalizacja portowych urządzeń odbiorczych**

W porcie w Mrzeżynie urządzenia do odbioru odpadów ze statków zlokalizowane są na terenie Nabrzeża Portowego:

- zbiornik na wody zaolejone o pojemności 1,5 m<sup>3</sup>,
- 3 pojemniki na odpady stałe o pojemności 1,1 m<sup>3</sup>,
- 1 pojemnik na plastik o pojemności 1,1 m<sup>3</sup>.

## **2. Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych odpadów odbiorczych**

Ze statków przyjmowane są odpady olejowe i ich mieszaniny (wymienione w Załączniku I Konwencji MARPOL 1973/78) oraz odpady powstające na statku (wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78).

## **3. Wykaz odbiorców**

Odbioru odpadów ze statków dokonuje wyłącznie firma, z którą Urząd Morski w Szczecinie ma podpisaną umowę:

- Odbiór odpadów stałych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o. o.  
ul. Chełm Gryficki 7  
72-320 Trzebiatów,  
tel. 091/ 38 72 860, fax. 091/ 38 72 456

“RETRO”  
ul. Strumykowa 1  
72-320 Trzebiatów  
tel. 091/ 387 25 97

- Odbiór wód zaolejonych

“PORTKA” Sp. z o.o.  
ul. VI Dywizji Piechoty 60,  
78–100 Kołobrzeg,  
tel. 094/ 354 76 89, fax. 094/ 351 00 95

## **4. Procedury odbioru**

### **Zdawanie odpadów przez jednostki rybackie i jachty**

#### **I. Zdawanie wód zaolejonych**

Właściciel (kapitan lub kierownik) statku rybackiego lub jachtu powiadamia przynajmniej z 2 godzinnym wyprzedzeniem bosmana portu Mrzeżyno osobiście, telefonicznie (tel. 091 38 66 119) lub przez radio UKF (na kanale 10, 71) o gotowości zdania odpadów i podaje:

- termin zdania odpadów,

- ilości odpadów,
- rodzaj odpadów,
- metody transportu.

Obowiązkiem bosmana portu jest:

- sprawdzenie czy odpady pochodzą z jednostek korzystających z portu,
- wskazanie właściwego zbiornika,
- sprawowanie nadzoru przy zdawaniu wód zaolejonych .

Obowiązkiem zdającego odpady jest zapewnienie sprawnego transportu nieczystości ze statku do zbiornika. Niedopuszczalne są żadne wycieki podczas transportu i przelewania.

Bosman Portu Mrzeżyno potwierdza zdającemu przekazanie odpadów do urządzenia odbiorczego na odpowiednim formularzu.

Urządzenie odbiorcze odpadów zaolejonych i ich mieszanin dostępne jest w dni robocze w godzinach od 07:15 do 15:15.

## II. Zdawanie odpadów stałych

Zdawanie odpadów stałych odbywa się do wyznaczonych pojemników.

Ze względu na małe ilości odpadów przekazywanych przez użytkowników, zdawanie nie podlega ewidencji.

Obowiązkiem bosmana portu jest:

- poinformowanie użytkowników o lokalizacji pojemników,
- nadzór nad właściwym zdawaniem (kwalifikacja odpadów jako komunalne).

### Zdawanie odpadów przez inne statki

Pozostałe jednostki zawijające do portu w Mrzeżynie przekazują informację o odpadach znajdujących się na statkach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazania informacji o odpadach znajdujących się na statku (Dz. U. 2003 Nr 101 poz. 936, z późn. zm.).

Bosman portu potwierdza na właściwym formularzu fakt zdania odpadów przez statek.

## 5. System opłat

Odbiór odpadów odbywa się w ramach opłaty tonażowej.

Wysokość opłaty tonażowej określona jest w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie taryfy opłat portowych w portach morskich nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej oraz w przystaniach morskich (taryfa opłat dostępna jest na stronie [www.ums.gov.pl](http://www.ums.gov.pl)).

## 6. Procedury informowania o niewystarczającej przepustowości portowych urządzeń odbiorczych

W przypadku niemożliwości odbioru odpadów ze statków kapitan portu/bosman portu niezwłocznie informuje o tym fakcie kapitana statku, który zgłosił gotowość zdania odpadów.

Kapitan/bosman portu wydaje zaświadczenie o nie możliwości odbioru odpadów.